

Surwise Touch puutetahvli kasutusjuhend



Interaktiivsed LED mitmikpuute tehnoloogiaga ekraanid viivad nõupidamis- ja klassiruumide esitlusvõimalused täiesti uuele tasemele.

- 4K UHD ekraan
- 4 mm mittepeegelduv ja vastupidav (tempered) ohutusklaas
- 178° vaatenurk
- Dual Wifi 6, Ethernet ja Hotspot
- EDLA sertifikaadiga Android 12, võimaldab kasutada Google Play poe rakendusi
- mitme kasutaja võimalus
- 40 puutepunkti ja 20 kirjutamispunkti
- kuni 4 samaaegset joonistajat
- pliiatsi otstel erineva värvi valimise võimalus
- esitluse pausimise (Freeze) võimalus
- ühildub Windowsi, Mac OS ja Chrome OS-iga













Vaata Surwise interaktiivsete puutetahvlite infot lähemalt siin:

https://www.koolitehnika.ee/e-pood/interaktiivsed-led-ekraanid

Uusima põlvkonna interaktiivne ekraan nullvahe tehnoloogiaga – paneeli ja klaasi vahel puudub õhuvahe, mis tagab suurema kontrastsuse, laiemad vaatenurgad, täiesti täpse puudutuse ja parandab löögikindlust.



Juhtpaneelid	3
Vasak juhtpaneel	3
Parem juhtpaneel	4
Külgriba ja kompassi kasutamine	5
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	7
Ekraani vasakul ääres asuvad pordid	8
Ekraani allääres asuvad pordid	8
Hoiatusi ja nõuandeid kasutajatele	9



Juhtpaneelid



Vasak juhtpaneel



S/N	Pordi nimi	Funktsioon
1	USB 3.0	USB liides TV/Android/OPS ¹
2	USB 3.0	USB liides TV/Android/OPS
3	USB 3.0	USB liides TV/Android/OPS
4	ТОИСН	USB liides HDMI-le puutetundlikuse tekitamiseks
5	HDMI	HDMI Front liides (kaabli soovituslik pikkus 3m)
6	TYPE-C	TYPE-C liides (USB + VIDEO + Audio + laadimine (20V/3.25A (USB3.0)

¹ OPS - tööstuslik standard arvutimooduli ühendamiseks



Parem juhtpaneel



S/N	Nupu tähis	Funktsioon
1	R	Reset nupp tahvli lähtestamiseks (seda teeb tehnik)
2		SOURCE. Signaaliallika valimine
3		Avaleht
4-5		Helitugevuse reguleerimine
6		POWER. Toitenupp
7	\bigcirc	Kaugjuhtimispuldi andur
8	\bigcirc	Valgustundlikkuse andur



Külgriba ja kompassi kasutamine



Külgriba on võimalik avada nii ekraani vasakust kui paremast äärest sõltumata kasutatavast signaaliallikast (*Source*).

Kompassi saab avada ja liigutada keskmisel ringil toksates või lohistades. Vaikimisi on kompassil Tagasi, Avalehe, Ülevaate, Annoteerimise ja OPS nupud. Kompassi (*Compass*) on võimalik seadistada ja sisse-välja lülitada tahvli seadetest.





1		Annotation: ava annoteerimise režiim
2	<	Page down: mine eelmisele lehele
3	Σ	Page up: mine järgmisele lehel
4	0	Whiteboard: ava joonistustahvel
5		Back: sule praegune liides ja naase menüüsse
6	Tops	Home: lülita Androidi avalehe ja OPS kanali vahel
7		<i>Overview</i> : näita kõiki avatud rakendusi (ülevaade)
8	Ð	Source: vali signaaliallikas
9	=	<i>Menu</i> : ava juhtpaneel
10		Setting: ava Androidi seaded
11	₿	More: näita külgriba lisafunktsioone





Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1. Toide, ooterežiim (*Power*): vajutage seda nuppu seadme käivitamiseks või ooterežiimi viimiseks.

5. Vaigista (*Mute*): vaigistusrežiimi sisenemiseks vajutage vaigistusklahvi. Vaigistusmärk kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas. Vajutage seda klahvi uuesti, et vabastada vaigistusseisund ja märk ekraanilt kaob.

7 . Avaleht (*Homepage*) - sellele nupule vajutamine viib Androidi avalehele
8. Signaaliallikas (*Signal source*): vajutage seda nuppu kasutatavate signaaliallikate menüü avamiseks. Allika valimiseks liikuge nooleklahvidega (11) ja kinnitage valik OK nupule vajutamisega (11)

9. Menüü (*Menu*): vajutage seda klahvi kõigis režiimides, et kuvada üldised seadistusvalikud.

10. **OK** nupp: vajutage seda nuppu valikute kinnitamiseks.

11. Nooleklahvid: kasutage menüüvalikute vahel liikumiseks.

13. Välju (Exit): menüüst väljumise nupp

15. Helitugevus (*Volume*): nupud helitugevuse reguleerimiseks ja vaigistusrežiimist väljumiseks

16. Vajuta neid nuppe kanalite vahetamiseks

ja lehekülgedel liikumiseks

27. Lukusta (*Lock*): vajuta seda nuppu ekraani, kaugjuhtimispuldi ja funktsioonide lukustamiseks

28. Kuvatõmmis (Print Screen): ekraanipildi salvestamine

30: Külmutamine (Freeze): peatab ekraanipildi, heli mängimine jätkub



Ekraani vasakul ääres asuvad pordid²

S/N	Pordi nimi	Funktsioon
1	DP	Displayport sisend
2	PC AUDIO	arvutist heli sisend (3,5mm pulkpistil)
3	VGA	VGA sisend
4	HDMI	HDMI sisend
5	HDMI	HDMI sisend
6	ТОИСН	USB liides puutetundlikkuse tekitamiseks arvutiga ühendamisel
7	USB3.0	USB liides
8	USB2.0(A)	Android süsteemi USB liides
9	TF CARD	microSD kaardipesa

Ekraani allääres asuvad pordid

1	HDMI OUT	HDMI väljund, täiendava ekraani või projektori ühendamiseks
2	RS232	seadistusport
3	EARPHONE	3,5mm kõrvaklapi pistik
4	COAX	komposiit video väljund
5	MIC	3,5mm microfoni pistil
6	RJ45 IN	LAN kaabel sisse
7	RJ45 OUT	LAN kaabel välja

² Sõltuvalt mudelist võivad portide olemasolu ja asukohad olla erinevad.



Hoiatusi ja nõuandeid kasutajatele

- 1. Parim vaatamise kaugus on 5-7 ekraani kõrgust.
- 2. Sobiv vaatamise kõrgus ja -nurk väldivad silmade väsimist.
- 3. Hoidke õiget **helitugevust**, et vältida teiste häirimist.
- 4. Kasutage õiget **valgustust**. Soovitav on vältida otsest päikesevalgust ja kasutada ekraani pehme kaudvalgustusega. See väldib silmade väsimist.
- 5. Kuigi LED-tehnoloogial põhinevad ekraanid ei vilgu ega emiteeri kiirgusi, on siiski soovitatav ekraani kasutades **perioodiliselt silmi puhata**.
- 6. **Kaugjuhtimispuld**i kasutamine. Hea vastuvõtu tundlikkuse säilitamiseks ärge kunagi katke kaugjuhtimispuldi anduriakent ega jätke seda tugeva päikesevalguse kätte.
- Kaugjuhtimispuldi patareide (AAA) kasutamine ja vahetamine. Patareide kasutusiga on umbes 1 aasta (olenevalt selle kasutuse sagedusest). Kui kaugjuhtimispult lakkab töötamast või selle tundlikkus langeb, siis on vaja vahetada mõlemad patareid.

Märkus: uue ja vana patarei või erinevat tüüpi patareide koos kasutamine ei ole lubatud; vastasel juhul võib vedeliku leke kaugjuhtimispulti kahjustada. Vedeliku lekke korral, enne uute patareide paigaldamist, puhastage esmalt lahtrikarp seal olevast vedelikust.

- 8. Ekraani ei tohi **teisaldamisel** lohistada. Veenduge, et ekraani tõstavad vähemalt kaks inimest, et tagada stabiilsus ja turvalisus. Ärge kriimustage ekraani teisaldamise ajal.
- Kui ekraan teisaldatakse külmast ruumist (õuest) sooja ruumi, siis võib tekkida kondensatsioon, mis võib omakorda ekraani kahjustada. Sellisel juhul peaks enne ekraani vooluvõrku ühendamist laskma sel soojeneda ruumitemperatuuril.
- 10. Ekraani **puhastamine**:
 - a. Lülita ekraan välja.
 - b. Puhasta ekraan ja ekraani servad. Puhastamiseks võib kasutada leigesse vette kastetud pehmet lappi. Leige vee asemel sobib ekraani puhastamiseks ka õrnatoimeline puhastusvahend.
 - c. Puhasta ekraani pehme lapiga samal ajal jälgides, et lapp ei oleks liiga märg ning vesi/puhastusvahend ei voolaks mööda ekraani ega satuks seadme sisse. Vastasel juhul võib seade lakata töötamast.
 - d. Kui ekraani pind jääb peale lapiga puhastamist märjaks, siis parima tulemuse saavutamiseks kuivata ekraan kuiva lapiga.
 - e. Regulaarne ja korrapärane puhastamine aitab hoida puuteekraani pikalt töökorras ja uueväärse

NB! Eesti Koolitehnika pakub LED-ekraanide mugavamaks ja lapsesõbralikumaks

kasutamiseks tahvli üles-alla käega kergelt liigutamiseks seinalifti **BalanceBox**® Käega kergelt-lihtsalt liigutatav tahvli seinakinnitus võimaldab vältida mootoriga liigutamiseks vajalikku lisa-elektritoidet, voolutrafot ja pulti, tagades suurema kasutuse kindluse ja lihtsuse.